

forgalmazó:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT
1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27.
Telefon: 427-0325, Fax: 427-0327
E-mail: multikomplex@multikomplex.hu
www.multikomplex.hu

gyártó:
CATA ELECTRODOMESTICOS S.L
Spanyolország

cata 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MO20D ENC

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS ELKERÜLÉSÉRE

Ne próbálja meg nyitott ajtóval üzemeltetni a mikrohullámú sütőt, mert a nyitott ajtóval történő üzemeltetés veszélyes mennyiségű mikrohullámnak teheti ki. Ne próbálja meg feszegetni a biztonsági illesztéseket.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő ajtaja és előlapja közé, akadályozza meg, hogy bármilyen szennyeződés vagy mosószer maradék halmozódjon föl a hermetikusan záródó felületeken.

TARTALOM

ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS ELKERÜLÉSÉRE
MŰSZAKI ADATOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FÖLDELÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
RÁDIÓINTERFERENCIA
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ALAPELVEI
ÚTMUTATÓ A KONYHAI EDÉNYEKHEZ KEZELŐTÁBLA
A SÜTŐ BEÁLLÍTÁSAI
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
FŐZÉS MIKROHULLÁMON
GRILL
KOMBINÁLT ÜZEMMÓD 1.
KOMBINÁLT ÜZEMMÓD 2.
AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS
AUTO MENÜ
EXPRESSZ ÜZEMMÓD
A VISSZASZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA
GYERMEKZÁR
SPECIÁLIS FUNKCIÓ
TISZTÍTÁS ÉS KARNATARTÁS
MIELŐTT A SZERVÍZT FELHÍVJA

A meghibásodott sütőt, ne használja. Rendkívül lényeges, hogy a sütő ajtaja tökéletesen záródjon.
a.) az ajtaja (deformálódás),
b.) a csuklópántok és a zárszerkezet (törés)

A tömítések és az illesztési felületek hibátlanok legyenek.

A sütő javítását csak szakképzett személy végezheti.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Bizonyosodjon meg arról, hogy maradéktalanul eltávolította a csomagolóanyagot a sütő belsejéből.

FIGYELMEZTETÉS!

A mikrohullámú sütőt helyezze egy teljesen sík, stabil felületre mely képes megtartani a sütő és a benne készíthető maximális mennyiségű étel tömegét.



A sütőt ne helyezze olyan helyre ahol hőnek, vagy magas páratartalomnak lehet kitéve, illetve tűzveszélyes anyag közelségébe.

A sütő megfelelő működéséhez szellőzésre van szükség. Hagyjon legalább 20 cm-es teret a sütő teteje fölött, 10 cm-t mögötte, és 5 - 5 cm-t mindkét oldalán. Ne takarjon el semmilyen a készüléken található nyílást. Ne szerelje le a készülék lábait.

Ne üzemeltesse a sütőt úgy, hogy a forgótányér, a forgatórendszer és a tengely nincsenek a helyükön.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel sértetlen és ne vezesse át a készülék alatt, vagy bármely egyéb meleg vagy éles felületen.

A villásdugó könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen, hogy vészhelyzetben azonnal ki lehessen húzni.

A készüléket ne használja szabadtéren.

FÖLDELÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A készülék földelése kötelező. A sütő földelt vezeték-ek és villásdugóval van ellátva. A készüléket a hálózatba, megfelelően beépített, földelt fali konnektoron keresztül csatlakoztassa. Ajánlatos a sütőnek saját külön áramkört biztosítani. A magasfeszültség használata veszélyes, tüzet okozhat, vagy egyéb módon károsíthatja a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS!

A földelt villásdugó helytelen használata az áramütés veszélyét eredményezi.

Megjegyzések:

Ha bármilyen kérdése van a földeléssel, vagy az elektromosságra vonatkozó utasításokkal kapcsolatban, forduljon villanyszerelőhöz vagy egyéb szakképzett személyhez.

A gyártó és a forgalmazó semmiféle felelősséget nem vállalnak a készülék a felsorolt utasítások nem megfelelő végrehajtásából származó meghibásodásáért, illetve személyi sérülésekért.

A kábelben található vezetékek az alábbi színekkel vannak ellátva:

zöld és sárga: földelés

kék: nulla

barna/fekete: fázis

RÁDIÓINTERFERENCIA

A mikrohullámú sütő működtetése bezavarhatja rádióját, TV-jét vagy egyéb hasonló készülékét.

Amennyiben interferencia jelentkezik, ezt az alábbi intézkedésekkel csökkentheti vagy szüntetheti meg.

a., Tisztítsa meg az ajtót és a szigeteléseket.

b., Irányítsa másfelé a rádió vagy TV vevőantennáját.

c., A vevőhöz képest helyezze máshova a mikrohullámú sütőt.

d., A vevőhöz képest helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőt.

e., Dugja a mikrohullámú sütőt másik dugaszolóaljzatba, úgy hogy a vevő és a sütő külön áramkörben helyezkedjenek el.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Egy elektromos készülék használatakor alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell betartani, mint pl. az alábbiak:

FIGYELMEZTETÉS!

Az égési sérülések, áramütés, tűz, személyi sérülések és a túlzott mikrohullámú sugárzás veszélyének csökkentéséért:

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást.

A készüléket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja. Ne használjon a készülékben maró vegyi anyagokat, gőzöket. Ezt a készüléktípust speciálisan ételek melegítésére, főzésre, szárítására, nem ipari vagy laboratóriumi célokra tervezték. Kizárólag háztartási használatra javasolt!

Üresen ne kapcsolja be a készüléket.

Ne kapcsolja be a készüléket, ha ennek vezetéke, vagy villásdugója sérült, ha nem megfelelően működik, leesett vagy meghibásodott. Ha a hálózati kábel megsérült, a balesetveszély miatt, ennek cseréjét a gyártó, ennek képviselője, vagy egyéb, szakképzett személy végezheti.

FIGYELMEZTETÉS!

Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a készüléket, ha megkapták a megfelelő utasításokat, ahhoz hogy a sütőt biztonságosan tudják használni, és tisztában vannak a nem rendeltetésszerű használat veszélyeivel.

Tűzveszély csökkentése sütő belsejében:

a., Amikor műanyag vagy papír edényben melegít ételt, a tűzveszélyre való tekintettel tartsa szemmel a sütőt.

b., Mielőtt berakná a sütőbe, távolítsa el a papír-, vagy műanyag zacskókat, lezáró fémgyűrűt.

c., Ha füstöt észlel, kapcsolja, vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva ajtaját, hogy elfojtsa a lángokat.

d., A sütő belsejét ne használja tárolásra. Ne rakjon bele papírból készült termékeket, konyhaeszközöket, élelmiszereket, amikor éppen nem használja.



FIGYELMEZTETÉS!

Folyadékokat vagy egyéb ételeket ne melegítsen légmentesen lezárt edényben, mert felrobbanhat.

Ha italokat melegít a mikrohullámú sütőben, késleltetett forrás alakulhat ki, ezért óvatosan fogja meg az edényt.

Ne süssön olajban vagy zsírban a mikrohullámú sütővel. A forró olaj károsíthatja a készüléket és tartozékait, sőt égési sérüléseket is okozhat.

Héjas tojást, vagy kemény tojást héjastul ne melegítsen a sütőben, mert felrobbanhat, akár a melegítést követően is.

Főzés előtt lukasztgassa ki a vastag héjú élelmiszereket, mint pl. a burgonya, sütőtök, alma.

A cumik vagy egyéb gyermek edények tartalmát rázza fel, és bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő hőmérsékletű-e, hogy így elkerülje az esetleges égési sérüléseket.

A főzőedények nagyon átmelegedhetnek a melegített étel által átadott hőtől. Az edény megfogásához szükséges lehet fogókesztyű használata.

Meg kell győződnie arról, hogy az alkalmazni kívánt edény használható-e mikrohullámú sütőben.

FIGYELMEZTETÉS!

Bármely nem szakképzett személy számára veszélyes bármilyen szerelés, vagy javítás elvégzése!

A MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ALAPELVEI

Rendezze el gondosan az ételeket. A vastagabb részeket mindig a tányér széle felé helyezze.

Figyelje a főzés időtartamát. Mindig a jelzett legrövidebb ideig főzzön, és ha szükséges növelje az időtartamot. Az ételek túlfőzése füstöt vagy tüzet okozhat.

Főzés közben fedje le az ételeket. A fedő megakadályozza a szennyeződést, és segít abban, hogy az étel egyenletesen főjön meg.

Főzés közbe fordítsa meg az ételt, hogy az olyan ételek, mint pl. a csirke, vagy hamburger gyorsabban elkészüljenek. A nagydarab ételeket, mint pl. a sültet, legalább egyszer fordítsa meg.

Az olyan ételeket, mint pl. a húsgombóc, a főzési idő felénél keverje meg, hogy a teteje alulra, a közepe kívülre kerüljön.

ÚTMUTATÓ A KONYHAI EDÉNYEKHEZ

A mikrohullámú sütőben használt ideális edény anyaga átveszi a mikrohullámokat, azaz lehetővé teszi, hogy az energia áthatoljon az edény falán és felmelegítse az ételt.

A mikrohullámok nem képesek áthatolni fémre, ezért ne használjon fémedényeket, sem pedig fémszegélyű

tányérokat. Ezek tűzveszélyt, vagy a készülék megbásoadását okozhatják.

Ne használjon a mikrohullámú sütőben újrahasznosított papírból készült edényeket, mert ezek fémdarabkákat tartalmazhatnak, melyek szikrákat és/vagy tüzet okozhatnak.

Szögletes edények helyett ajánlatosabb a kerek vagy ovális edények használata, mert szögletes edény sarkaiban az étel hajlamos túlfőni.

Alufóliát lehet használni a túlfőzés megelőzésére, de legyen óvatos, ne használjon túl sokat és hagyjon legalább egy ujjnyi (2,5 cm-es) távolságot a fólia és a sütő fala között.

Az alábbi táblázat általános útmutatást ad a megfelelő edények kiválasztásához.

Anyag	Mikrohullám	Grill	Kombi
Hőálló üveg	Igen	Igen	Igen
Nem hőálló üveg	Nem	Nem	Nem
Hőálló kerámia	Igen	Igen	Igen
Hőálló mű.edények	Igen	Nem	Nem
Sütőpapír	Igen	Nem	Nem
Fémáltalca	Nem	Igen	Nem
Fémrács	Nem	Igen	Nem
Alufólia	Nem	Igen	Nem

A SÜTŐ RÉSZEI

1. Az ajtó biztonsági zárja
2. A sütő ablaka
3. Szellőzőnyílás
4. Tengely
5. Forgógyűrű
6. Üvegtányér
7. Kezelőtábla
8. Grill fűtőelem
9. Fémrács
10. Az ajtó nyitó gombja

KEZELŐTÁBLA

Power

A kívánt főzési teljesítmény kiválasztásához nyomja be többször ezt a gombot.

Grill

Nyomja meg ezt a gombot a 60 percig terjedő grill-program kiválasztásához.

Comb1/Comb2

A kombinált mikro/grill üzemmód kiválasztásához nyomja meg a két gomb egyikét.

Time/Menü

Forgassa el kapcsolót a készülék órájának beállításához vagy a kívánt főzési idő beállításához.

Forgassa el a timer/menü kapcsolóját az automatikus üzemmód kiválasztásához, beleértve a kiolvasztást.

Súlybeállítás

Az automatikus főzési menü kiválasztását követően, állítsa be az étel súlyát vagy az adagok számát.

Óra

Nyomja meg ezt a gombot az óra beállításához, majd a művelet elvégzése után nyomja meg még egyszer.

Start

Nyomja meg a főzőprogram elindításához.

A gyorsfőzés elindításához egyszerűen többször nyomja meg, anélkül, hogy előzőleg beállította volna a teljesítményt vagy a főzés időtartamát.

Stop/Cancel

Beállítás törléséhez vagy a sütő újraindításához egy új menü kiválasztása előtt nyomja meg ezt a gombot.

Nyomja meg egyszer a program megszakításához, vagy kétszer a program teljes törléséhez.

A gyermekzárat is ezzel lehet bekapcsolni.

A SÜTŐ BEÁLLÍTÁSAI

A készülék minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot csipogással jelt ad.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Amikor első alkalommal bekapcsolja a sütőt, az kijelző „1:01”-et mutat, az óra 12-es beosztású. Ha ellenőrizni akarja az időt a sütő működése közben, nyomja meg a CLOCK gombot, ekkor a kijelzőn 5 másodperc-re megjelenik az idő.

Például: Tételezzük fel, hogy az órát 8.30-ra akarja beállítani.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot
- Nyomja meg a CLOCK gombot
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót, és állítsa be az órát 8-re.
- Nyomja meg a CLOCK gombot.
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót, és állítsa be a 30 percre.
- Nyomja meg a CLOCK gombot az idő beállításához.

FŐZÉS MIKROHULLÁMON

Ha mikrohullámmal kíván főzni, nyomja meg többször a POWER gombot a kívánt teljesítmény eléréséig, ezután a TIME/MENÜ gombbal állítsa be a kívánt főzési időt. A leghosszabb főzési idő 60 perc lehet.

Válassza ki a POWER gombbal a kívánt teljesítményt. Nyomja meg a POWER gombot

	Kijelző	Teljesítmény
Egyszer	100	100%
Kétszer	80	80%
Háromszor	60	60%
Négyyszer	40	40%
Ötször	20	20%
Hatször (visszaszámláló beállítása)		

Például, tegyük fel, hogy egy percen keresztül, 60%-os teljesítménnyel kíván főzni mikrohullámon.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg háromszor a POWER gombot.
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót 1.00-ig.
- Nyomja meg a START gombot.

GRILL

A leghosszabb főzési idő 60 perc lehet. A grill üzemmód különösen alkalmas vékony hússzeletek, bifsztekek, karajszeletek, kebabok, kolbászfélék, és csirkekarabok elkészítésére. Ugyancsak alkalmas melegszendvicsek és rostonsültek készítésére. Például, tegyük fel, hogy 12 percen keresztül, kíván grillezni egy ételt.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a GRILL gombot.
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót 12.00-ig.
- Nyomja meg a START gombot.

KOMBINÁLT ÜZEMMÓD 1.

A leghosszabb főzési idő 60 perc lehet. A főzés 30%-a mikrohullámmal, 70%-a grillezve történik. Használja halak, burgonya vagy rostonsültek készítéséhez. Pl.: - tegyük fel, hogy 25 percre, kívánja beállítani az 1-es kombinált üzemmódot.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a COMB1-es gombot.
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót 25.00-ig.
- Nyomja meg a START gombot.

KOMBINÁLT ÜZEMMÓD 2.

A leghosszabb főzési idő 60 perc lehet.

A főzés 55%-a mikrohullámmal, 45%-a grillezve történik. Használja felfújtak, omlettek, tepsis burgonya és szárnyasok készítéséhez.

Pl.: - tegyük fel, hogy 12 percre, kívánja beállítani a 2-es kombinált üzemmódot.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a COMB2-es gombot.
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót 12.00-ig.
- Nyomja meg a START gombot.

AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS

A mikrohullámú sütővel kiolvaszthat húsokat, szárnyasokat és halakat. A kiolvasztás időtartama és teljesítmény fokozat automatikusan beállítódnak, amint kiválasztotta az étel típusát, és mennyiségét.

Pl.: - tegyük fel, hogy ki akar olvasztani 60 dkg garnélarákot.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót a kiolvasztás menüpontig, úgy hogy túlhaladjon a 9-es, automata üzemmódon, majd állítsa be a kapcsolóval a 60 dkg-ot.
- Nyomja meg a START gombot.

AUTO MENÜ

Az alábbi ételek, és főzési módok esetében nem kell beállítania a teljesítményt és a főzés időtartamát. Egyszerűen csak válassza ki, hogy, mit akar elkészíteni, és hogy milyen súlyú az étel. A TIME/MENÜ kapcsoló elforgatásával válassza ki az étel típusát és a főzési módot, majd az adagok vagy az elkészíteni kívánt étel hozzávetőleges mennyiségének beállításához nyomja meg a WEIGHT (súlybeállítás) gombot. A készülék a START gomb megnyomásával kezdi meg működését.

Lehetséges, hogy a főzési időtartam felénél meg kell fordítania az ételt, hogy mindenhol egységesen főjön meg.

Pl.: - 40 dkg hal elkészítéséhez

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
 - Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót a hal elkészítéséig, ami az automata menü 6-os pontja.
 - A 40 dkg beállításához nyomja meg nyolcszor a WEIGHT (súlybeállítás) gombot.
 - Nyomja meg a START gombot
- Auto menü Az étel mennyiségének vagy az adagok számának beállításához nyomja meg a WEIGHT (súlybeállítás) gombot

Az étel mennyiségének vagy az adagok számának beállításához nyomja meg a WEIGHT (súlybeállítás) gombot.

auto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kávé/Leves	1 csésze	2 csésze	3 csésze						
2	Rizs	80 g.	100 g.	120 g.						
3	Spagheti	100 g.	200 g.	300 g.						
4	Burgonya	150 g.	300 g.	450 g.						
5	Melegítés	70 g.	140 g.	210 g.	280 g.	320 g.	350 g.	380 g.	420 g.	450 g.
6	Hal	50 g.	100 g.	150 g.	200 g.	250 g.	300 g.	350 g.	400 g.	450 g.
7	Csirke	800 g.	1000 g.	1200 g.	1300 g.	1400 g.	1500 g.	1700 g.	1800 g.	2000 g.
8	Marha/Birka	300 g.	500 g.	800 g.	1000 g.	1200 g.	1300 g.	1800 g.		
9	Nyárson sült	80 g.	100 g.	150 g.	200 g.	300 g.	400 g.	500 g.	600 g.	700 g.
10	Kiolvasztás									

Mindazonáltal ne feledje, hogy az automatikus főzést több dolog is befolyásolhatja, mint pl. a nyersanyagok mérete és formája, az egyéni ízlés, bizonyos ételek főzési sajátosságai, sőt még az is, hogy hogyan helyezi el a készülékben. Ha úgy találja, hogy a főzés eredménye nem kielégítő, ennek megfelelően állítsa kissé hosszabbra főzés időtartamát.



Mindazonáltal ne feledje, hogy az automatikus főzés több dolog is befolyásolhatja, mint pl. a nyersanyagok mérete és formája, az egyéni ízlés, bizonyos ételek főzési sajátosságai, sőt még az is, hogy hogyan helyezi el a készülékben. Ha úgy találja, hogy a főzés eredménye nem kielégítő, ennek megfelelően állítsa kissé hosszabbra főzés időtartamát.

EXPRESSZ ÜZEMMÓD

Expressz üzemmódban a sütő maximális, 100%-os teljesítménnyel üzemel.

A START gomb minden egyes benyomásával az alábbi beállításokat választhatja ki:

Időtartam	START gomb megnyomása
0:30	Egyszer
1:00	Kétszer
1:30	Háromszor
...	...
12:00	Tizenötyszer

Például: - ha 2 percre akarja beállítani ezt a funkciót:

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg négyszer a START gombot.
- A sütő működésbe lép maximális teljesítménnyel.

A VISSZASZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

A visszaszámláló lehetővé teszi, hogy az időt visszafelé mérje. A világítás, a forgótányér, és a sütő hűtőventilátor működéskben vannak, de nincs mikrohullámú sugárzás. Ezt a funkciót főzési művelet idejének beállítására használhatja.

Például, tegyük fel, hogy 3 percre kívánja beállítani a visszaszámlálót.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg hatszor a POWER gombot.
- Forgassa el a TIME/MENÜ kapcsolót 3.00-ig.
- Nyomja meg a START gombot.

GYERMEKZÁR

A gyermekzárát használja arra, hogy kisgyermekek felügyelet nélkül, ne kapcsolhassák be a sütőt. A kijelzőn megjelenik a CHILD LOCK felirat, amíg ez világít, a sütőt nem lehet bekapcsolni.

A CHILD LOCK bekapcsolása: tartsa 3 másodpercig benyomva a STOP/CANCEL gombot, a készülék csipog egyet, és megjelenik a LOCK felirat.

A CHILD LOCK kikapcsolása: tartsa 3 másodpercig benyomva a STOP/CANCEL amíg a kijelzőről eltűnik a LOCK felirat.

SPECIÁLIS FUNKCIÓ

automatikus emlékeztető

A készülék a főzőprogram, vagy kiolvasztó program lejártá után automatikusan 2 percenként, hármat csipog, amíg a készülék ajtaját ki nem nyitja, vagy meg nem nyomja a CANCEL gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A sütőt tisztítás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a hálózatból.

A sütő belsejét tartsa tisztán. A sütő belsejébe kerülő ételszennyeződést, vagy folyadékot távolítsa el puha ronggyal. Ha a sütő belseje nagyon piszkos, használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray-t vagy egyéb agresszív tisztítószert, ami megkarcolhatja, vagy elszínezheti az ajtó felületeit.

A készülék külsejét puha, nedves ronggyal tisztítsa. A sütő belső alkatrészeinek meghibásodását elkerülendő, vigyázzon, nehogy víz folyjon be a szellőzőnyílásokon.

Az ajtó és az ablak mindkét oldalát gyakran takarítsa nedves ronggyal, távolítson el minden esetleges szennyeződést. Ne használjon súrolószert.

Vigyázzon, nehogy vizes legyen a kezelőpanel. Puha, enyhén nedves ronggyal tartsa tisztán. A kezelőpanel tisztítása közben hagyja nyitva a sütő ajtaját, nehogy véletlenül bekapcsolódjon.

A készülék belsejében vagy az ajtó körül lerakódott gőzt, távolítsa el puha ronggyal. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a mikrohullámú sütő magas páratartalmú környezetben üzemel, ilyenkor ez normális jelenség.

Időnként szükséges a forgótányért is kivenni és megtisztítani. Meleg mosószeres vízzel vagy mosogatógépben tisztítsa meg.

A forgógyűrűt és a sütő belsejének alját tartsa rendszeresen tisztán, hogy elkerülje a túlzott zajt. A sütő belsejének alját egyszerűen enyhe mosószeres vízzel mossa le. A forgógyűrűt meleg mosószeres vízzel vagy mosogatógépben tisztítsa meg. Amikor visszahelyezi a forgógyűrűt, győződjön meg arról, hogy pontosan a helyére illesztette.

A sütő esetleges kellemetlen szagát szüntesse meg úgy, hogy egy mikrózásra alkalmas edénybe citromos, citromhéjas vizet tesz, és ezt 5 percre a készülékbe helyezi. Tisztítsa meg alaposan a készüléket és törölje szárazra.

Ha szükségessé válik a készülék világításának cseréje, lépjen kapcsolatba a szervizzel, hogy az végezze el a műveletet.



MIELŐTT A SZERVIZT FELHÍVJA

HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK

Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e bedugva. Ha nem, húzza ki a villásdugót a konnektorból, várjon 10 másodpercet és dugja vissza.

Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki egy biztosíték, vagy nem kapcsolt-e le a főmegszakító. Ha úgy tűnik rendben működnek, próbálja ki a hálózatot egy másik készülékkel.

Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel megfelelően van-e beprogramozva, és hogy a visszaszámláló jól van-e beállítva.

Győződjön meg arról, hogy a készülék ajtaja jól be van-e csukva, az ajtó biztonsági zárja a helyére kattant-e. Ha nem, a mikrohullám nem áramlik a készülék belsejében.

HA A FELSOROLT HIBALEHETŐSÉGEK EGYIKE SEM ÁLL FENN, HÍVJON SZAKKÉPZETT SZERELŐT. NE PRÓBÁLJA A KÉSZÜLÉKET MAGA MEGJAVÍTANI!

MŰSZAKI ADATOK



Típus: MO20D ENC

Energiafelhasználás:

230V ~ 50Hz, 1400 W (mikrohullám)

230V ~ 50Hz, 1000 W (grill)

Névleges feszültség: 230V ~ 50Hz

Névleges teljesítmény: 900W

Működési frekvencia: 2450Mhz

Külső méretek: 305mm x 508mm x 410mm
(magasság, szélesség, mélység)

Belső méretek: 215mm x 350mm x 330mm

Úrtartalom: 23 liter

Forgótányér: Ø 314mm

Nettó tömeg: ~ 16,5 kg