

forgalmazó:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT
1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27.
Telefon: 427-0325, Fax: 427-0327
E-mail: multikomplex@multikomplex.hu
www.multikomplex.hu

gyártó:
CATA ELECTRODOMESTICOS S.L
Spanyolország
cata 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TF SOROZAT

HÁZTARTÁSI PÁRAELSZÍVÓKHOZ



FONTOS TUDNIVALÓK

KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSÁK VÉGIG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, MIELŐTT A SZERELÉST ELKEZDENÉK. ELLENŐRIZZÉK, HOGY A KÉSZÜLÉK FELIRATI TÁBLÁJÁN MEGADOTT ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTSGÉI ADATOK MEGEGYEZNEK-E AZ ÖNÖK TÁPFESZÜLTSGÉI ADATAIVAL.

A készüléket csak a szerviz szerelő vagy hasonlóan képzett technikus szerelheti fel a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.

Győződjön meg arról, hogy a páraelszívó közvetlenül a falra vagy a felfüggesztett felső szekrényelem alsó részére legyen felszerelve.

Ne szerelje fel a páraelszívót ablakhoz közel, mert a beverő eső áramütést idézhet elő.

Az áramütések elkerülése érdekében ne merítse vízbe a készüléket vagy a zsinórt, és ne öntsön semmilyen folyadékot rá.

Bármilyen karbantartási munka elkezdése előtt kapcsolja le a páraelszívót a hálózati feszültségről.

Kapcsolja ki a kétpólusú kapcsolót mielőtt behelyezne vagy kivenne alkatrészeket, vagy tisztítás előtt.

Ne üzemeltesse a készüléket robbanó és/vagy gyúlékony gőzök jelenlétében.

Ne működtesse a készüléket sérült zsinórral, üzemzavar esetén, leejtés vagy bármilyen sérülés után.

A zsinór ne érjen semmilyen forró felülethez. A készülék működése közben ne ellenőrizze a szűrőt.

A készülék hosszú ideig tartó működése után ne érintse meg az izzókat.

Tilos nyílt lángon ételt készíteni a páraelszívó alatt. A nyílt láng használata káros a szűrőkre, és tüzet okozhat.

Csak állandó felügyelet mellett készítsen sült ételeket, nehogy a sütőolaj kigyulladjon.

Ez a termék csak háztartási használatra készült; kereskedelmi vagy ipari célra nem alkalmazható.

Ne kapcsolja be a készüléket csak teljesen összeszerelt és beüzemelt állapotban.

A fenti utasítások be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget semmiféle kárért.

FIGYELMEZTETÉS

Ha tápfeszültség zsinórja megsérült, csak a szerviz vagy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki.

Amennyiben a helységet nem kiegyenlített fűtőcsatornával rendelkező, gázzal üzemelő berendezéssel fűtik, győződjön meg arról, hogy a helységben mindig megfelelő a levegőellátás, nehogy a füstgáz visszafelé áramoljon a fűtőcsatornában.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

A bekötést minden esetben szakember végezze. Bekötés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség (V) és frekvencia (Hz) megegyezik a felszerelés helyének megfelelővel. Az adattábla a készülék belsejében található. A készüléket csatlakoztassa a hálózati aljzatba vagy egy többpólusú kapcsolóhoz mely min. 3 mm-es érintkező távolsággal rendelkezik.

TF-2003

Ezt a készüléket földelni kell. (TF-2003)
A következő tápfeszültség csatlakoztatásokat kell elvégezni:

ZÖLD ÉS SÁRGA	„E” FÖLDELÉS
KÉK	„N” NULLAVEZETÉK
BARNA	„L” FESZÜLTSG

Amennyiben a dugós csatlakozó kapcsai jelöletlenek, vagy bármilyen kétsége merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjen tanácsot elektromos szakembertől.

Ha nincs felszerelve dugós csatlakozó, szereljen fel az adattáblán szereplő teljesítményre méretezett dugós csatlakozót.

A gyártó elhárít minden felelősséget a rendelkezéseknek nem megfelelő bekötésből eredő károkért.

TF-5060, TF-5260, TF-5290

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó zsinórt a hálózati aljzatba vagy egy kétpólusú kapcsolóhoz.

Amennyiben közvetlenül a hálózatra csatlakozik, a mindenkor terhelésnek és a helyi előírásoknak megfelelően méretezett többpólusú, min. 3 mm-es érintkező távolsággal rendelkező kapcsolót kell felszerelni a készülék és a tápfeszültség között.

Biztosíték: 3 A (TF5060)

FIGYELEM

Ha a lámpák nem működnek, ellenőrizze, hogy megfelelően szorosan vannak-e meghúzva a foglalatban.

RENDELTETÉS

A páraelszívó külső térbe történő kivezetésre vagy belső újrakeringtetésű levegősűrésre készült.

FELSZERELÉS

A páraelszívó tartozékai:

- 1 db távtartó a felszereléshez
- 4 db csavar a rögzítéshez
- 2 db izzó (2 motoros modellnél)
- 1 db izzó (1 motoros modellnél)

Felszereléskor ügyelni kell arra, hogy a páraelszívó nem lehet 70 cm-nél közelebb a villanytűzhely vagy 80 cm-nél közelebb a gáztűzhely vagy vegyes üzemű tűzhelyek főzőlapjához.

Ezt a páraelszívót arra tervezték, hogy egy szekrénybe vagy valamilyen más alátámasztásra szereljék fel. A rögzítéshez használja a páraelszívóval együtt szállított 4 db, 6 mm átmérőjű csavart.

A (F) távtartót a páraelszívó és a fal között távolság áthidalására használja.

Mielőtt bármilyen csatlakoztatást elvégezne, győződjön meg arról, hogy a házi feszültség megfelel az adattáblán feltüntetett feszültségnek.

KIVEZETÉSES ÜZEMMÓD

A levegő a szabadba egy csővezetéken keresztül távozik, amelyet egy 110 mm – 125 mm Ø átmérőjű kiömlő nyíláshoz kell csatlakoztatni. 2 motoros változatnál: a csatlakozó gyűrű (A) segítségével.

A páraelszívót tilos füstgázcsatornához vagy forró levegőt szállító csőhöz csatlakoztatni, vagy olyan készülékek gázainak eltávolítására alkalmazni, amelyek nem elektromos energiát használnak.

Ügyeljen arra, hogy amikor a páraelszívó és más, nem elektromos üzemű kályha vagy tűzhely egyidejűleg működik, elegendő mennyiségű levegő utánpótlás álljon rendelkezésre, mert a szívás üzemmódban működő páraelszívó elszívhatja azt a levegőmennyiséget, amelyre a kályhának vagy tűzhelynek szüksége van.

A megfelelő működtetés érdekében biztosítani kell a helység kellő szellőzését az ajtókon, ablakokon keresztül vagy más műszaki berendezés igénybevételével. Az elszívott levegő eltávolítására tilos a nem elektromos készülékek által kibocsátott égésgázok céljára használt csatornákat alkalmazni.

A fém zsírszűrőnek az a funkciója, hogy lekösse a levegőben lebegő zsírcseppeket és más szilárd részecskéket. Időnként eltömődhet a használat és az ételkészítési módok függvényében. Mindenképpen szükséges legalább kéthavonta megtisztítani a fém zsírszűrőt az alábbiak szerint:

FONTOS:

A készülék működése közben az alábbi műveletek nem végezhetők!

Vegye le a fém zsírszűrőt és mossa le semleges folyékony mosószeres langyos vízben a szennyeződés leaztatása után, vagy tegye bele a mosogatógépbe.

Langyos vízben alaposan öblítse le.

A helytelen lemosás gyulladásveszélyt idézhet elő.

A csak szűrés üzemmódban használatos aktív szén-szűrőnek az a feladata, hogy lekösse a kellemetlen zsírszagot és megtisztítsa a levegőt. Az aktív szén-szűrő telítődése hosszabb - rövidebb használat után következik be a főzési módotól és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függően. Az aktív szén szűrőket elhasználódás után cserélni kell.

Mindenképpen szükséges a szűrőbetétet legalább négyhavonta megtisztítani. Rendszeresen távolítsa el a ventilátorra és más felületekre tapadt szennyeződések (a készülék áramtalanítása után) pl. denaturált szeszebe mártott vagy semleges és dörzsanyagokat nem tartalmazó folyékony mosószerezrel megnedvesített ruhával. Savas és lúgos hatású durva, agresszív tisztítószerkeket nem lehet használni. (pl. hideg zsíroló)

IZZÓCSERE

Csatlakoztassa le a páraelszívót az elektromos hálózatról. Vegye le a műanyag lámpaburákat.

Cserélje ki a kiégett izzókat a készülékben találhatóval azonos típusú, max. 40 W izzókra.

Zárja vissza a lámpaburákat.

GARANCIA

A készülékre a garancialevél feltüntetett jótállási idő vonatkozik. A garanciális idő alatt a javítás ingyenes, a rendeltetésellenes használat vagy jogosulatlan beavatkozás kivételével. A garancia a vásárlót illető egyéb, jogszabály által biztosított jogait egészíti ki.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A garancialevél hiányában reklamációt nem fogadunk el. A garancialevelet hiánytalanul ki kell tölteni, feltüntetve a vásárlás időpontját és a kereskedő pecsétjét. A berendezés vásárlásakor ragaszkodjon ahhoz, hogy a garancialevelet megfelelően töltsék ki.

FIGYELEM!

A készülék világítása csak működés közben használható, kiegészítő vagy díszvilágításként NEM.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos berendezésből származó hulladékok a környezetre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik.

Jelen elektromos berendezés környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmaz;

Az elektromos berendezés nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik, azaz a vásárló az újabb készülék vásárlása esetén a vásárlás helyén (a kereskedelmi egységben, azaz az üzletben) leadhatja régi készülékét, mely egység köteles azt – egy újabb készülék vásárlása esetén – díjmentesen átvenni. A vásárló egyedül az új készülék számláján külön feltüntetendő hulladékhasznosítási díj (HKD) megfizetésére kötelezhető.

MŰSZAKI ADATOK

A készülék megfelel a 92/31/EEC és 93/68/EEC által módosított EMC 89/336/EEC előírásoknak.

A készülék megfelel a 76/889 EEC és 82/499 EEC Európai direktíváknak a rádiós zavarűzésről.

Minőség tanúsítás:

A 2/1984 (III. 10.) IPM. BKM együttes rendeletében leírtak szerint tanúsítjuk, hogy jelen termékek az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek megfelelnek.

Gyártó:

CATA Electrodomesticos S.L.

Importőr:

Multikomplex Budapest Kft.

Típus: TF sorozat

(Az adatok egyes modelleknél eltérőek lehetnek. A pontos műszaki adatokat lásd a készülékek saját adattábláján.

Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz

Zajszint (max.):

TF (1 motor)	49 dB(A)
TF (2 motor)	54 dB(A)
TF 2003	51 dB(A)

