



cata







HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A PÁRAELSZÍVÓ KÉSZÜLÉKHEZ

1. ábra



2. ábra



PÁRAELSZÍVŐ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A megfelelő telepítés, használat és karbantartás érdekében kérjük gondosan tanulmányozza át az útmutatót.

NE FELEDJÜNK! A 2. és 3. oldalon találjuk azon ábrákat, melyekre az alábbi szöveg több helyen hivatkozik.

A páraelszívő konyhaszekrénybe beépítve vagy egyéb elemhez rögzítve alkalmazható.

VIGYÁZAT! A pára kivételével kapcsolatosan tartuk be az érvényes helyi rendelkezéseket. Ne csatlakoztassuk az elszívőt füstelvezet (kémény) vagy szellőzárba, légfűtés légcsatornájaiba. Győződjünk meg róla, hogy a helyiség szellőzése megfelel a helyi érvényes rendelkezéseknek.

Ellenőrizzük, hogy a helyiségben lévő készülékek maximális légelszívása ne lépje túl a 4 Pa-t (0,04 mbar). Amennyiben a páraelszívő a helyiségben gázzal vagy egyéb üzemanyaggal működte, a készülékek mellett egyidejűleg üzemel, gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Az elszívott levegő kizárólag a gázzal vagy egyéb üzemanyaggal működő berendezés által kibocsátott füstgáz elvezetésére szolgáló legcsatornába kerülhet elszívásra.

A készülék kizárólag HÁZTARTÁSI CÉLÚ HASZNÁLATRA szolgál.

A elszívott levegő külső kivételére használunk legalább 120 mm átmérőjű, merev PVC-csövet.

A fenti követelmények nem vonatkoznak olyan páraelszívókra, melyek külső pára kivétel nélkül rendelkeznek (aktív szén szűrővel ellátott, belső keringtetéssel rendelkezők).

A páraelszívót a mellékelt sablonon feltüntetett utasításoknak megfelelően telepítjük.

Kizárólag azért zhelyekre vonatkozóan: az elszívő és a tzhely között leg-olabbb 65 mm távolság legyen.

TELEPÍTÉS

A páraelszívő tartozékai:

- 1 db távtartó (F)
- 4 db csavar
- 2 db léz

A távtartó (F) beállítással járjuk le a fal és az elszívő közötti rést.

A bekötés végrehajtása előtt ellenőrizzük, hogy a hálózati áram megfelelő-e a tipustáblán jelölt paramétereknek.

Elszívő csatlakoztatása a hálózati áramkörhöz

VIGYÁZAT! Az elszívő bekötése előtt kapcsoljuk le az áramellátást (pl. megszakító lekapcsolásával), és ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelelő-e a készülék tipustábláján feltüntetett értékeknek.

Amennyiben a páraelszívő tápkábel villás dugóval van felszerelve, a helyi elírásoknak megfelelően csatlakoztassuk azt egy közeli dugaszolóaljzathoz.

Amennyiben a páraelszívő villás dugóval nem rendelkezik, a helyi elírások betartása mellett csatlakoztassuk közvetlenül a hálózati áramkörhöz, olyan vezeték keretűl, amely az áramtalanítás érdekében külön megszakítóval van ellátva.

A hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatást az alábbiak szerint kell végrehajtani:

- KÉK „N” - nulla
- BARNA „L” - fázis
- ZÖLD/SÁRGA földvezeték

Amennyiben a csatlakozókápcsk jelöltenek, vagy a bekötéssel kapcsolatosan bármilyen egyéb kétség merül fel, forduljunk szakemberhez. Amennyiben ez nem történik, illesztünk a tipustáblán jelölt terhelésnek megfelelő csatlakozókápcskot a vezetékre.

A PÁRAELSZÍVŐ HASZNÁLATA – BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

VIGYÁZAT! Az elektrosztatikus kislés (pl. villámcsapás) esetén előfordulhat, hogy a páraelszívő leáll. Ez nem jár károsodással. Áramtalanítsuk a készüléket, majd egy perc elteltével helyezzük újra feszültség alá.

Ne engedjük, hogy gyermekek, fogya tékkal él (akár testi, szellemi vagy érzéki fogya tékkal), vagy megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal nem bíró személyek használják a készüléket, kivéve, ha egy, az biztonságukért felelős személyt a készülék használata vonatkozásában megfelelő utasítások nem kapnak.

Gyermekek felügyelet mellett használhatják a készüléket, biztosítandó, hogy a készülékkel ne játszanak.

Tisztelettel kérem, hogy a termék használata során a megfelelően tájékozott személyek figyelmét a forgalmozó, viszonteladóhoz.

Tisztelettel kérem, hogy a termék használata során a megfelelően tájékozott személyek figyelmét a forgalmozó, viszonteladóhoz.

Tisztelettel kérem, hogy a termék használata során a megfelelően tájékozott személyek figyelmét a forgalmozó, viszonteladóhoz.

levegő beszívási sebesség (2. ábra)

- 1 - Szűrőtisztítási figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés, hogy esedékes a szűrő cseréje – a szűrő cseréjét, tisztítását követően nyomjuk le a kikapcsolóhoz.
- 2 - Az elszívő ventilátoridőzítésének be- és kikapcsolása.
- 3 - Világítás be- és kikapcsolása. Tartuk lenyomva a világításfényrejelnek állítógombot.
- 4 - Elszívő ventilátoridőzítésének be- és kikapcsolása.
- 5 - Elszívő ventilátor sebességének a választógombjai: 1-es, 2-es, 3-as és 4-es sebességfokozatok.

Időzítő: a ventilátor 5 percen át az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5-5 percen át az ennél kisebb fokozatokon, végül leáll.

KÜLSŐ KIVÉZÉSESEKIALAKÍTÁSA

Amennyiben a készülék KÜLSŐ KIVÉZÉSESEKIALAKÍTÁSBAN kerül beüzemelésre, csatlakoztassuk a készülékhez tartozóként járó anyag külső elemét (A* - 125 mm átmérő) csatlakoztatva a nagyobb teljesítményhez és a környező levegőben.

Aktív szén szűrő Kialakítás (belső keringtetés)

Amennyiben nincs kimenő legcsatorna a kültéri kivételre, a kimenő aktív szén szűrőt (B) a szűrőtisztítási levegőt, majd a szűrő levegőt visszajuttatja a helyiségbe.

A levegő visszajuttatása a felső szekrényben történik átvezetett csőben keresztül történik, ennek csatlakoztatására a 1. ábrán látható „A” elem szolgál.

Az elszívő szűrő kódolási jele a következők:

- Vegyük le a fém szűrőt (D*)
- Helyezzük be az aktív szén szűrőt (B*)
- Helyezzük vissza a fém szűrőt

ELSZÍVŐ KARBANTARTÁSA

VIGYÁZAT! Karbantartási munkát végezni el kell mindig áramtalanítani a készüléket. Meghívásod esetén forduljunk a forgalmazóhoz, vagy valamelyik viszonteladóhoz.

Külső tisztítási rozsgató, folyékony tisztítószert alkalmazunk, kerüljük a szűrőszereket.

Fém szűrők tisztálkodásának érdekében legalább havonta egyszer, illetve minden alkalommal, amikor figyelmeztető lámpa ere felszólít, tisztítsuk meg a fém szűrőt. Ehhez vegyük le a szűrőt, majd meleg vízben, tisztítószert hozzáadással mossuk át ezeket. Mosogató gép használata esetén függőleges helyzetben rögzítsük a szűrőt, így megakadályozzuk, hogy maradványok rakódjanak fel a felületükre.

Aktív szén szűrők: két havonta cseréljük.

VIGYÁZAT! Gyakrabban cseréljük, tisztítsuk a szűrőt, amennyiben az elszívott nap két órána hosszabb időt tart. Kizárólag a gyártó által megadott eredeti szűrőt használjuk.

Izólószere (az ábrákban keresésűk a jelölés)

VIGYÁZAT! Ne érintsük addig az izzót, amíg az azok forrók, valamint amíg a készülék nem áramtalanított.

VIGYÁZAT! Mindig új izzót használjunk, amely megfelel a tipustáblán jelölteknek.

Ha logó izzót cseréljéhez mindig alkalmazunk alumínium házas izzót. Ne használjunk színes izzót, mivel ez túlméretezhető.

JOGI TUDNIVALÓK

A Gyártó:

- Tanúsítja, hogy a termék megfelel a kiegészítő elektromos berendezésekre vonatkozó, 2006. december 12-én érvénybe lépett 2006/95/EC direktíva, valamint a 2004. december 15-én érvénybe lépett 2004/108/EC direktíva összes alapvető követelményeinek.

- Nem vállal felelősséget semmilyen, a termék megfelelő használatára vonatkozó érvényes biztonsági elírás, valamint jelen útmutatóban foglalt utasítások betartásának elmulasztásért.

- Fenntartja a jogot, hogy elzetes értesítés nélkül módosítsa termékét, illetve a termékben vagy jelen útmutatóban.

Amennyiben a szakszolgálat segítségére van szükségünk, forduljunk a forgalmazóhoz.

