

Használati Útmutató

FALMEC

külső motoregységekhez

FIGYELEM

A motoregységek csatlakoztatását és beüzemelését, csak megfelelően képzett szakember végezheti. Mielőtt a motoregységek elektromos csatlakoztatását elvégezné, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján található adatokkal.

A motor csak a 4 sebességes elektronikus vezérléssel használható, ami a páraelszívón található.

Ne csatlakoztassa a készüléket kéménybe, boiler, gázkazán vagy egyéb más készülék csővezetékéhez.

Győződjön meg róla, hogy a csővezeték és a kivezetések nincsenek eltömődve.

Használja a gyári tartozékokat és átalakítókat a légtechnikai cső csatlakoztatásához. Ne használjon kisebb átmérővel rendelkező csöveket, kerülje a könyökök használatát és törekedjen a lehető legrövidebb csőszakasz kialakítására.

Győződjön meg a helység megfelelő szellőztetéséről és a megfelelő mennyiségű friss levegő utánpótlásáról.

Ha a helységben olyan készülék, gáz boiler, gázkazán, kályha, tűzhely üzemel, ellenőrizze, hogy a szellőztetés és levegő utánpótlás megfelel az érvényben lévő szabályoknak.

BIZTONSÁG

Ne hagyja a készüléket üzemeltetni kisgyermek vagy hozzá nem értő személyek számára, felügyelet nélkül vagy ha nincs a közelben olyan személy aki ismeri a készülék biztonságos használatát. A páraelszívó a konyhában kialakult zsíros gőzök elszívására szolgál.

Mielőtt a készüléket tisztítaná vagy egyéb karbantartást végez, győződjön meg arról, hogy az legyen választva az elektromos hálózatról.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget, a helytelen beüzemelésből vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért és balesetekért.

GARANCIA

A készülék a jogszabályban előírt jótállással rendelkezik.

A jótállási feltételek a készülékhez adott garancialevélen találhatóak.

1) A MOTOREGYSÉG ELHELYEZÉSE PADLÁSTÉRBEN (SOTTOTETTO SEM1)

A motoregység elhelyezhető falon, a mennyezeten vagy a talajon. (vízszintesen vagy függőlegesen lásd az 1-2 ábrán)

1. Ha megválasztotta, hogy hova szeretné elhelyezni a készüléket, szerelje fel a rögzítéseket a tartozék csavarokkal.
2. Helyezze a készüléket a felszerelés helyére, jelölje be a furatok helyét, fúrja ki a lyukakat és helyezze be a megfelelő tipliket. Ügyeljen arra, hogy a tipliknek megfelelő furatokat készítsen. (3. ábra)
3. Helyezze a rögzítéseket a furatokra és csavarja be a csavarokat.
4. Ellenőrizze a felfüggesztési pontokon, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva a készülék megtartásához.
5. Szerelje fel a páraelszívó műanyag burkolatára (4.ábra) a csőcsatlakozáshoz szükséges karimát és rögzítse a csavarokkal majd kösse össze a csővezetékét a páraelszívó és a külső motoregység között.
 - Ne használjon 150 mm átmérőnél kisebb csővezetékét.
 - Győződjön meg arról, hogy a légáramlás iránya a jelölésnek megfelelő.
 - A motoregység csak a FALMEC által gyártott 4 sebességes elektronikus vezérléssel használható.
6. Csatlakoztassa a 6 pólusú csatlakozót C1 a készülékhez C2 a páraelszívó elektronikus vezérlőpanelen. Mielőtt csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó megfelelő és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
7. Csatlakoztassa a készüléket az előírásoknak megfelelő elektromos hálózathoz.

Figyelmeztetés: A SEM1 motoregység nem kültéri használatra készült. Elhelyezhető például tetőtérben, külső helyiségben, de amennyiben olyan helyen kerül elhelyezésre, amely nem fűthető akkor gondoskodni kell a légtechnikai csövek megfelelő szigeteléséről is, mert a kondenzvíz képződés a motor meghibásodását okozhatja.

2) A MOTOREGYSÉG ELHELYEZÉSE KÜLSŐ FALON (ESTERNO SEM2)

A készülék felszerelését csak megfelelően képzett szakember végezheti. A motoregységet külső függőleges falon lehet elhelyezni. (5. ábra) A motort védett helyen kell elhelyezni, úgy, hogy azt eső, hó nagyobb szél ne érje, mert a víz és a pára károsodást okozhat.

1. Helyezze a motor felső peremét (F) a felszerelés helyére majd jelölje ki a furatok helyét (F1...F8) fúrja ki a lyukakat és helyezze be a megfelelő tipliket. Ügyeljen arra, hogy a tipliknek megfelelő furatokat készítsen. (6. ábra) Majd végezze el az alábbiakat: (7. ábra)
2. Csatlakoztassa a légtechnikai csövet a 200 mm csatlakozáshoz a falon.
3. Helyezzen be egy 60 mm-es műanyag csövet (nem tartozék) a falba (ez az elektromos csatlakozó kábelek elvezetésére szolgál).
4. Csatlakoztassa a csővezetékét a páraelszívóhoz.
5. Húzza át az elektromos kábeleket a műanyag csövön.
6. Helyezze a motoregységet az előzőleg eltávolított fedél nélkül a falhoz. Illessze a felső peremét a jelöléshez, ügyeljen arra, hogy a furatok megfelelően illeszkedjenek és rögzítse az egységet a hozzáadott csavarokkal.
7. Helyezze vissza a fedelet, ügyeljen arra, hogy a rács a légáramlásnak megfelelően lefelé legyen. (8. ábra)
8. Ellenőrizze, hogy a rögzítések megfelelőek a készülék megtartásához.
9. Helyezze fel a tartozék peremét a páraelszívó motoregységének műanyag burkolatára a légtechnikai cső csatlakoztatásához, majd rögzítse azokat a mellékelt csavarokkal (4. ábra)
 - Ne használjon 200 mm átmérőnél kisebb csővezetékét.
 - Győződjön meg arról, hogy a légáramlás iránya a jelölésnek megfelelő.
 - A motoregység csak a FALMEC által gyártott 4 sebességes elektronikus vezérléssel használható.
10. Csatlakoztassa a 6 pólusú csatlakozót C1 a készülékhez C2 a páraelszívó elektronikus vezérlőpanelen. Mielőtt csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó megfelelő és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
11. Csatlakoztassa a készüléket az előírásoknak megfelelő elektromos hálózathoz.

A szövegben található ábrákat és hivatkozásokat az eredeti használati útmutató tartalmazza.



Műszaki adatok:

230V ~ 50Hz

Lásd a készülék adattábláján.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 27.

Tel.: +(36-1)427-0325

www.falmec.hu



falmec
KAPPE & KAPPE